

INSTRUKCJA MONTAŻU ŁAŃCUCHÓW PRZECIWOŚLIZGOWYCH DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TRUCK „SECTOR” ORAZ TRUCK „SUPER SECTOR”

1. Nałożyć łańcuch na oponie tak, aby klamra napinająca (A) znajdowała się od zewnętrznej strony koła (rys. 1).
2. Wyśrodkować łańcuch na oponie tak, aby zaczepy boczne (B) po wewnętrznej i zewnętrznej stronie koła nie nachodziły na bieżnik opony.
3. Od wewnętrznej strony koła (rys. 2) przewlec pas montażowy (C) przez otwór w feldzie i wprowadzić go w klamrę napinającą znajdującą się po zewnętrznej stronie koła.
4. Użyć ramienia klamry do napięcia pasa montażowego, uważając by osłona pasa zabezpieczała go przed przetarciem na krawędzi felgi.
5. Zablokować klamrę napinającą.

UWAGI:

NIE PRZEWLEKAĆ PASA PRZEZ OTWÓR W FELDZE W KTÓRYM OSADZONY JEST WENTYL KOŁA !

- prędkość jazdy ograniczyć do 50 km/h
- łańcuchy stosować do jazdy po ośnieżonych lub miękkich nawierzchniach
- zabrania się gwałtownego przyspieszania i hamowania
- zabrania się używania łańcuchów nadmiernie zużytych

Rys.1 zewnętrzna strona koła

Rys.2 wewnętrzna strona koła

